

A80蓝牙刷卡器 产品使用说明




The image shows the A80 Bluetooth Card Reader, a white, rectangular device with rounded corners. It features a small, dark, rectangular slot on the front face, likely for inserting a card. The device is shown from a slightly elevated angle, with its side profile visible, showing a power button and a small LED indicator.



Figure 1-1 illustrates the external appearance of the device, showing the front, back, and side views. The labels and their corresponding parts are as follows:

- 刷卡槽 (Card Slot)
- 指示灯 (Indicator Light)
- 复位孔 (Reset Hole)
- 开关键 (Power Key)
- 挂绳孔 (Hanging Hole)
- IC 插入口 (IC Port)
- USB 接口 (USB Port)
- 指示灯 (Indicator Light)



二 配置清单			
	配件名称	单位	数量
	AB0终端	台	1
	USB数据线	条	1
	产品说明书	册	1
三 使用说明			
1. 下载、安装手机、PAD等刷卡客户端，并成功注册。 2. 手机、PAD等应用设备，蓝牙连接AB0终端。 3. 点击你所需的业务，填写支付信息并进行刷卡或插入芯片卡和输入密码。 4. 提交支付的信息后，完成支付。 备注： a. 磁条卡操作说明： 将磁条卡正面放入手机刷卡器正面的一侧（支持正反方向刷卡），匀速刷卡。 b. IC卡操作说明： 插卡时，将IC卡芯片面朝上（卡片正面），轻柔插入IC卡槽，推到底即可。请勿用强力插卡，以免损坏IC卡或者终端底座。			
四 终端规格			
1. 终端特性：支持芯片卡、磁条卡一体机；标准加密。 2. 产品配置： a. 外部接口：Micro USB。 b. 内置锂电池：可充电式锂电池，3.7V 200 mAh； c. LED指示灯：标准LED指示灯，充电时白灯闪烁，充满后灯会停止闪烁。其他指示依照客户的APP定。			

三. 使用说明

1. 下载、安装手机、PAD等刷卡客户端，并成功注册。
2. 手机、PAD等应用设备，蓝牙连接AB0终端。
3. 点击你所需的业务，填写支付信息并进行刷卡或插入芯片卡和输入密码。
4. 提交支付的信息后，完成支付。

备注：

- a. 磁条卡操作说明：
将磁条卡正面放入手机刷卡器正面的一个（支持正反两方向刷卡），匀速刷卡。
- b. IC卡操作说明：
插卡时，将IC卡芯片面朝上（卡片正面），轻柔插入IC卡槽，推到底部即可。
请勿用力弯曲卡片，以免损坏IC卡或者终端底座。

- #### 四. 终端规格
1. 终端特性: 支持芯片卡, 磁条卡一体机; 标准加密。
 2. 产品配置:
 - a. 外部接口: Micro USB。
 - b. 内置锂电池: 可充电式锂电池, 3.7V 200 mAh;
 - c. LED指示灯: 标准LED指示灯, 充电时白灯闪烁, 充满后灯会停止闪烁。其他指示依照客户的APP定。

1. 终端特性：支持芯片卡、磁条卡一体机，标准加密。
2. 产品配置：
 - a. 外部接口：Micro USB。
 - b. 内置锂电池：可充电式锂电池，3.7V 200 mAh；
 - c. LED指示灯：标准LED指示灯，充电时白灯闪烁，充满后灯会停止闪烁。其他指示依照客户的APP定。

- The following table shows the results of the regression analysis. The dependent variable is the number of days of absence due to illness. The independent variables are the age, sex, and education of the respondent. The results show that the number of days of absence due to illness increases with age, and is higher for females than for males. Education has a negative effect on the number of days of absence due to illness.

终端规格

3. 工作温度: $-15^{\circ}\text{C} \sim -55^{\circ}\text{C}$ 。
4. 保存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 。
5. 工作湿度: $10\% \sim 95\text{RH}$ 。
6. 适合系统: IOS, Android。

- ### 五、安装及使用注意事项
1. 切勿放置在阳光直射、高温、潮湿或者多尘的环境中使用。
 2. 切勿将任何异物插入到设备的任何一个接口，可能会严重损坏设备。
 3. 严禁在危险环境使用设备。
 4. 清洁时请使用湿布擦拭。
 5. 请远离液体。
 6. 设备出现故障时，请与当地经销商联系或致电客服，由专业人员进行维修，用户不得擅自对设备进行维修。

1. 切勿放置在阳光直射、高温、潮湿或者多尘的环境中使用。
2. 切勿将任何异物插入设备的任何一个接口，可能会严重损坏设备。
3. 严禁在危险环境使用设备。
4. 清洁时请使用湿布擦拭。
5. 请远离液体。
6. 设备出现故障时，请与当地经销商联系或致电客服，由专业人员维修，用户不得擅自对设备进行维修。

- ## 六、故障排除
1. 电池没电：
A80终端不开机请插上充电器。
手机、PAD等应用设备检测到终端：请检查A80终端是否处于开机状态。
请检查手机、PAD等应用设备的蓝牙是否打开，请检查手机、PAD客户端安装、注册是否正确。
2. 不能刷磁卡：
终端没有磁卡，请确认磁卡卡面上箭头，请检查手机刷卡器与终端是否

1. 电池没电：
ABO终端不开机请插上电源充电。
2. 手机、PAD等应用设备检测不到终端：请检查ABO终端是否处于开机状态，
请检查手机、PAD等应用设备的蓝牙是否打开，请检查手机、PAD客户端安装、
注册是否正确。
3. 不能刷磁条卡：
磁条卡上是否有异物，请清洁磁条卡上表面磁头，请清洁手机刷卡器磁头和卡槽。

- 请检查如下值是否有异常：请确认磁条卡正面朝上；请确认手机刷卡器联机正常。
4. 不能读取芯片卡：
- 请检查芯片卡是否插到位；请检查芯片卡正面朝上；请确认手机刷卡器联机正常。
- 注：使用过程中如需协助，请致电客服。

售后服务记录日期					
服务记录		服务人员		用户签名	

[illegible]

特别提示

1. 保修期限：自购买日起免费保修12个月

2. 因自然灾害、火灾、自行改装、拆解或使用、保管、维护不当等情况所引起

1. 保修期限：自购买日起免费保修12个月
2. 因自然灾害、火灾、自行改装、拆解或使用、保管、维护不当等情况所引起的故障，不在免费保修范围之内。
3. 免费保修服务仅限原厂配置的部件。
4. 无销售单位盖章或未出示此保修卡者，恕不提供保修服务。
5. 详细服务条款请转由我司服务部或服务热线。本公司拥有该产品的最终解释权。

1. 下列各句，没有语病的一项是（3分）



安全 © 时尚 © 科技
Safety © Fashion © Technology

材质：128G铜版纸（双铜）不过光膜，正反面印刷，折页